

Open-DTU-Datensammler

05.12.2023 Buerger-initiativ.de



Der Open-DTU-Datensammler Auf was beruht der Datensammler?

Open DTU ist ein Open-Source-projekt, was auf Grund einer längeren Diskussion im Microcontroller.net-Forum entstanden ist.

Hier hat tbnobody auf Basis ein ESP 8266/ ESP32 die Software entwickelt und wird weiterhin entwickelt.

Quelle: <u>Https://github.com/tbnobody/OpenDTU</u>

Derzeit ist die Version **v23.11.16** aktuell und die ist auch auf unser Datensammelern geflasht.

Wer möchte kann sein Datensammler weiterhin aktuell halten und OTA updaten.

Was bekommen Sie heute Abend?



Zusammenbau des Datensammlers

• Hab ich jetzt zur Vereinfachung und Fehlerminimierung fast erledigt:



 ESP32 in Mainboard stecken (Beschriftung und Polarität Beachten!)

Achtung ESP ist 38polig und Stecker 40polig! Der letzte Pin bleibt frei!

NRF24+PA auf der Rückseite aufstecken ohne Antenne



Hier ist die freie Pin-Reihe 20

Hier ist der USB-Anschluss des ESp32

Jetzt das Mainboard in das Gehäuse einschieben bis Anschlag (Position des Esp beachten)





Display vorbereiten

- Schutzfolie abziehen
- Deckel auf das Gesicht legen
- Display einlegen und leicht einrasten lassen
- Polarität beachten (Flachbandkabel kommt an die kurzen Rippen und Pin`s an die langen Rippen)



Display aufsetzen



Bitte darauf achten das die 4 Pin auch gesteckt sind

Vorsichtig runterdrücken und anschließend die 4 Schrauben vorsichtig festziehen bis sie im Deckel verschwinden. Nach fest kommt ab weil wir nur in Plastik schrauben



Fertig!

• Nur noch auf der Rückseite die Antenne aufschrauben und das Usb-Kabel richtig anschließen und der Open-DTU ist betriebsbereit



 Nach dem Anschließen des Open-DTU an die 5V USB-Versorgung schaltet sich das Display ein und zeigt folgendes:



- Gleichzeitig sehen im Rechner/Smartphone ein neues Wlan mit OpenDTU-xxxxx
- Das ist ihr Open-DTU
- Bitte verbinden sie sich mit dem Access-Point
- Dieser fragt sie nach den Default Passwort: openDTU42
- Nach dem sich Ihr Rechner mit dem Accesspoint verbunden hat gehen sie in Ihren Browser und geben die Adresse <u>http://192.168.4.1</u>

- Also erstes gehen auf Einstellungen --> Netzwerk und geben sie Ihr Wlan-Netzwerkname und Passwort ein.
- Die Passwortabfrage um hier reinzukommen ist "admin" und das Passwort istd as gleiche wie f
 ür den Access Point (default: "openDTU42").
- OpenDTU stellt dann gleichzeitig mit diesen Anmeldeinformationen eine Verbindung zu Ihrem WLAN-AP her. Navigieren Sie zu Info -> Netzwerk und suchen Sie im Abschnitt "Netzwerkschnittstelle (Station)" nach der über DHCP erhaltenen IP-Adresse

-🔆 OpenDTU Live-Ansicht	Einstellungen - Info - Über					
	Netzwerk NTP	Netzwerkein	stellungen			
	MQTT Wechselrichter Sicherheit	WLAN-Konfiguration				
		WLAN-SSID:	admin			
	Hardware	WLAN-Passwort:	******			
	Konfigurationsverwaltung	Hostname:	OpenDTU-%06X			
	Firmware-Aktualisierung Neustart		Hinweis: Der Text %06X wird durch die letzten 6 Ziffern der ESP-ChipID im Hex-Format ersetzt.			
		DHCP aktivieren	•			
		mDNS-Einstellungen				
		mDNS aktivieren				
		WLAN-Konfiguration (Admin	n AccessPoint)			
		AccessPoint Zeitlimit: ()		Minuten		
		Speichern				

- Jetzt sollte ihr Open-DTU im Ihrem Netzwerk sein und sie können ihn über Ihr Netzwerk-Ip-Adresse aufrufen wie zum Beispiel 192.168.178.30 (abhängig von ihrem IP-Kreis)
- Als nächstes brauchen wir Seriennummer des Hoymiles-Wechselrichters

- OpenDTU Live Ansicht Einstellungen * Info * Über								€+ Deutsch v	Abmelden
	Wechselrichter Einstellungen								
	Neuen Wechselrichter hinzufügen								
	Seriennu	ummer							
	Name								
	Hinzuf	Hinzufügen Hinzufügen Hinweis: Sie können zusätzliche Parameter einstellen, nachdem Sie den Wechselnichter erstellt haben. Verwenden Sie dazu das Stiftsymbol in der Wechselnichterliste.							
	Wechsel	Irichterliste							
		Status ⊥ 1	112184799296	test	HM-300/350/400-1T				
	Reihen	nfolge speichern							

 Zeiteinstellungen kontrollieren. Nur wenn die korrekt sind, kommuniziert der Datensammler mit dem Wechselrichter. Wenn der Open-DTU richtig in Ihr Netzwerk eingebunden ist, updatet er sich

selbstständig

CopenDTU Live-Ansicht Einstellungen + Info + Über					
	NTP-Einstellungen				
	Einstellungen gespeichert!				
	NTP-Kontiguration				
	Zeitserver: ①	pool.ntp.org			
	Zeitzone:	Europe/Berlin ~			
	Zeitzonenkonfiguration:	CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3			
	Standortkonfiguration				
	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1				
	Breitengrad:	49.5412 0			
	Längengrad:	8,5785			
	Dämmerungstyp: 🕧	Standard Dämmerung (90.8°) ×			
	Speichern				
	Manuelle Zeitsynchronization				
	Aktuelle OpenDTU-Zeit:	Sun Dec 03 2023 13:03:21 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)	1		
	Aktualla lokale Zaitu	Sun Dar 02 2023 13:02:21 GMT-0100 (Mittalauronäiseka Normalvait)			
	ARGene Iokale Leit.				
		Zen synchronisieren			
	Hinweis: Sie können die manuelle Zeitsynchronisation verwenden, um die aktuelle Zeit von OpenDTU einzustellen, wenn kein NTP-Server verfügbar ist. Beachten Sie aber, dass im Falle eines Stromaustalls die Zeit verloren geht. Beachten Sie auch, dass die Zeitgenauigkeit stark verzerrt wird, da sie nicht regelmäßig neu synchronisiert werden kann und der ESP32-Mikrocontroller nicht über eine Echtzeituhr verfügt.				

• Und dann sollte das so aussehen

- OpenDTU Live-Ansicht Einstellungen					① - Deutsch → Abmelden		
Live-Daten							
() Sie verwenden das Standardpasswort für die Weboberfläche und den Notfall Access Point. Dies ist potenziell unsicher. Bitte ändern Sie das Passwort.							
Gesamtertrag Insgesamt		Gesamtertrag Heute		Gesamtleistung			
8,304 kWh			0 Wh		0,0 W		
test Seriennummer: 112184799296 A	ktuelles Limit: 300 W 100 % Letzte Aktualisierung: vor 0 Sel	unden			2 U 🛛 🖓		
Allgemein		Phase 1		String 1			
Eigenschaft	Wert Einheit	Eigenschaft	Wert Einheit	Eigenschaft	Wert Einheit		
Temperatur	22,3 °C	Leistung	0,0 W	Leistung	1,1 W		
		Spannung	0,4 V	Spannung	34,9 V		
		Strom	0,00 ×A	Strom	0,03 A		
		DC-Leistung	1,1 W	Tagesertrag	0 Wh		
		Tagesertrag	0 Wh	Gesamtertrag	8,304 kWh		
		Gesamtertrag	8,304 kWh				
		Frequenz	0,00 Hz				
		Leistungsfaktor	9,000				
		Blindleistung	0,0 var				
		Wirkungsgrad	0.000 %				

Die eine weiterführende Doku finden sie unter in Englisch <u>https://github.com/tbnobody/OpenDTU</u>

oder unter

<u>https://blog.helmutkarger.de/balkonkraftwerk-teil-8-opendtu-und-ahoydtu-fuer-hoymiles-wechselrichter/</u>

in Deutsch

Bei Problem helfe ich gerne unter ms@buerger-initiativ.de